


# Gebrauchsanweisung


XLayer Powerbank Pocket Polymer 2.800



Vielen Dank, dass Sie sich für die XLayer Powerbank Pocket Polymer 2.800 mAh entschieden haben. Diese Powerbank kann für nahezu alle elektronischen Geräte, wie z.B. iPhone, iPad oder andere Smartphones genutzt werden.

## Lieferumfang

1 Powerbank, 1 USB- auf Micro-USB-Kabel, 1 Gebrauchsanweisung



(1) Micro-USB-Eingang

(3) USB-Ausgang 1.0A

(2) Kontrollleuchte

(4) USB- auf Micro-USB-Kabel

## Produkt Spezifikationen


Batterietyp:	Lithium Polymer
Kapazität:	10.4 Wh (3.7V/2.800 mAh)
Micro USB Input:	5V/1.0A
USB Output:	5V/1.0A
Power Display:	LED Indikator blinkt rot während des Ladevorganges und durchgehend rot bei voller Ladung
Abmessungen:	107 x 36,6 x 12 mm
Gewicht:	65,5 g

# So laden Sie die Powerbank auf

Wir empfehlen die Powerbank vor jeder Nutzung komplett aufzuladen. Um Ihre Powerbank zu laden, nutzen Sie bitte eine der folgenden zwei Varianten:


## 1. Aufladen über Netzstecker:

Verbinden Sie das USB- auf Micro-USB-Kabel mit einem USB-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) und laden Sie die Powerbank so über Ihre Steckdose auf.



## 2. Aufladen über Computer:

Verbinden Sie die Powerbank mit einem freien USB-Anschluss eines eingeschalteten Computers oder Laptops.



## Kompatibilität

Die Powerbank ist kompatibel mit allen Smartphones, Tablets und anderen USB-betriebenen Geräten mit einem 5V-Ladeinput. Um Ihre Geräte mit der Powerbank aufzuladen, stecken Sie hierzu das Ladekabel in den USB-Ausgang. Das mitgelieferte Kabel kann mit allen mobilen Geräten verwendet werden, die über einen Micro-USB-Eingang verfügen. Für andere Geräte verwenden Sie bitte das vom Hersteller mitgelieferte Kabel. Nach Beenden des Ladevorgangs das Ladekabel aus dem mobilen Gerät ziehen. Nach wenigen Sekunden wird die Powerbank automatisch deaktiviert.

## Sicherheitshinweise

- Vor dem ersten Gebrauch die Powerbank einmal vollständig laden.
- Verwenden Sie das Gerät zum Laden ausschließlich mit dem mitgelieferten Kabel.
- Um die Haltbarkeit des Akkus bei unregelmäßigem Gebrauch zu gewährleisten, laden Sie das Gerät einmal alle drei Monate.
- Führen Sie den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durch. Bei Kurzschluss oder mechanischer Beschädigung besteht Überhitzungs- und Brandgefahr.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Schläge, Erschütterungen oder Fallen aus bereits geringer Höhe können das Produkt beschädigen.

- Bei Austritt von Flüssigkeiten, verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall weiter.
- Ein Umbau oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird keine Haftung übernommen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Gebrauch beim Hersteller Ihres Gerätes über die Verwendbarkeit dieses Zubehörproduktes.

Hiermit erklärt Gaudio, dass sich das Gerät XLayer **Powerbank Pocket Polymer 2.800 mAh** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der erforderlichen Richtlinien befindet. Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden oder unter [service@xlayer.de](mailto:service@xlayer.de) angefordert werden. [www.gaudio.de/ke/207266.pdf](http://www.gaudio.de/ke/207266.pdf)

# User Guide


XLayer Powerbank Pocket Polymer 2.800



Thank you for purchasing the XLayer Powerbank Pocket Polymer 2.800 mAh.  
This powerbank can be widely used for all kinds of electronic devices such as iPhone, iPad or other smartphones.

## Contents

1 Powerbank, 1 USB to Micro-USB Cable, 1 User Guide



(1) Micro-USB input

(2) Control lamp

(3) USB output 1.0A

(4) USB to Micro-USB Cable



## Product Specification


Battery type:	Lithium Polymer
Capacity:	10.4 Wh (3.7V/2.800 mAh)
Micro USB Input:	5V/1.0A
USB Output:	5V/1.0A
Power Display:	LED indicator flashes red during charging and solid red when fully charged
Size:	107 x 36,6 x 12 mm
Weight:	65,5 g

# How to charge the powerbank

We recommend that you fully charge the powerbank before each use.  
To charge your powerbank, use one of the following 2 charging options:


## 1. Charging via power outlet:

Connect the USB to Micro-USB cable with a USB charger (not included in the contents) and charge the powerbank on your outlet.



## 1. Charging via computer:

Connect the powerbank with a free USB port on either a computer or a laptop.



## Compatibility

The powerbank is compatible with all Smartphones, Tablets and other USB powered devices with 5V charging input. To charge your devices with the powerbank, plug this charging cable into the USB output. The supplied cable can charge all mobile devices that has a Micro-USB input. For other devices, please use the cable supplied by manufacturer. Pull the cable from the mobile device after finishing charging. The powerbank would automatically shut off after a few seconds.

## Safety Notice

- Fully charge the powerbank once before first use.
- Use the included cable to charge the powerbank.
- In order to ensure the durability of the battery during irregular use, charge the powerbank once every three months.
- Charging by unsupervised, short circuit or mechanical damage would cause overheating and fire.
- Do not immerse the product in water or other liquids.
- Handle the product carefully. Shocks, vibrations or fall from a low height can damage the product.
- If liquid is leaking, stop using the device.
- A remodeling or modification of the product would affect the safety.

Risk of injury!

- Don't open the appliance without proper authorization and don't perform repairs yourself!
- Please keep the product away from children.
- Modifications and mistakes reserved.



This Electrical device does not belong in the garbage. For proper disposal, please contact the public collection in your community.

Please note: we don't accept liability for any damages on connected devices. Please check compatibility of our product with the manufacturer of your device before use.

Gaudio herewith explains that the device XLayer **Powerbank Pocket Polymer 2.800 mAh** is in accordance with all relevant requirements and guidelines. The declaration of conformity can be found under the following address or simply contact us under [service@xlayer.de](mailto:service@xlayer.de).  
[www.gaudio.de/ke/207266.pdf](http://www.gaudio.de/ke/207266.pdf)