


# Gebrauchsanweisung


XLayer 65W Power Saver



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von XLayer entschieden haben. Lösen Sie mit dem XLayer 65W Power Saver alle Ladeprobleme: Mit einem USB Typ C-Port PD 65W und einem USB Typ A-Port 60W laden Sie nicht nur blitzschnell, sondern auch gleichzeitig bis zu zwei Geräte. Sparen Sie zusätzlich innovativ Strom – einfach per Knopfdruck den Stromfluss zu 100% unterbrechen.

## Lieferumfang

1 65W Power Saver, 1 Gebrauchsanweisung



(1) Netzstecker

(2) Power ein/aus

(3) USB Typ C-Output PD 65W

(4) USB Typ A-Output QC 60W

## Produkt-Spezifikationen

AC-Input: 110V ~ 240V, 50Hz/60Hz

USB Typ C-Output: 5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/3.25A (65W Max)

USB Typ A-Output: 4.5V/5.0A, 5V/4.5A, 9V/3.0A, 12V/3.0A, 20V/3.0A (60W Max)

USB Typ C- & USB Typ A-


Output kombiniert: 45W+20W

Abmessungen: 35 x 60 x 95 mm


Gewicht: 121 g

# Anleitung

1. Stecken Sie den Power Saver in die Steckdose.



2. Betätigen Sie die Power ein-/aus-Taste, um den Power Saver einzuschalten. Verbinden Sie Ihr mobiles Endgerät über ein USB Typ A- oder USB Typ C-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Power Saver. Der Ladevorgang startet automatisch.



3. Um den Power Saver auszuschalten, und somit den Stromfluss vollständig zu unterbrechen, betätigen Sie die Power ein-/aus-Taste.

Ist der Power Saver ausgeschaltet, so steht die Power ein-/aus-Taste leicht hervor. Ist das Gerät aktiv und eingeschaltet, ist die Power ein/aus-Taste bündig mit dem Gehäuse.



# Sicherheitshinweise

- Nur für den Innenbereich.
- Ein Umbau oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Schläge, Erschütterungen oder Fallen aus bereits geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Berühren Sie den Power Saver auf keinen Fall mit nassen Händen!
- Jeglicher Kontakt mit Feuchtigkeit muss vermieden werden!
- Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Bei Missachtung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen, wenn daraus Personen- bzw. Sachschäden entstehen. Darüber hinaus erlischt sofort jeglicher Garantieanspruch.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird keine Haftung übernommen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Gebrauch beim Hersteller Ihres Gerätes über die Verwendbarkeit dieses Zubehörproduktes.

Hiermit erklärt die XLayer GmbH, dass sich das Gerät XLayer **65W Power Saver** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der erforderlichen Richtlinien befindet. Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter [service@xlayer.de](mailto:service@xlayer.de) angefordert werden.

# User Guide


XLayer 65W Power Saver



Thank you for purchasing a XLayer product. Solve all your charging problems with the 65W Power Saver. With one USB Type C port PD 65W and a USB Type A port 60W, you'll not only charge quickly, but also charge up to two devices simultaneously. Additionally, save power innovatively - just press the button to cut off 100% of the power flow.

## Contents

1 Power Saver, 1 user manual



(1) AC plug

(2) Power on/off

(3) USB Type C Output PD 65W


(4) USB Type A Output QC 60W

## Product Specifications


AC Input:	110V ~ 240V, 50Hz/60Hz
USB Type C Output:	5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/3.25A (65W Max)
USB Type A Output:	4.5V/5.0A, 5V/4.5A, 9V/3.0A, 12V/3.0A, 20V/3.0A (60W Max)
USB Type C & USB Typ A Output combined:	45W+20W
Size:	35 x 60 x 95 mm
Weight:	121 g

# Instructions

1. Plug the Power Saver into a power socket.



2. Press the power on/off button to turn on the power saver. Connect your mobile device to the Power Saver via a USB Type A or USB Type C cable (not included). The charging process starts automatically.



3. To switch off the Power Saver and therefore interrupt the current flow completely, press the Power on/off button.

When the Power Saver is switched off, the Power on/off button is slightly protruding. When the unit is active and switched on, the power on/off button is flush with the housing.



# Safety Notice

- For indoor use only.
- A remodeling or modification of the product would affect the safety.  
Risk of injury!
- Handle the product carefully. Shocks, vibrations or fall from a low height can damage the product.
- Please do not touch the charger with wet hands!
- Contact with moisture must be avoided!
- Please keep the product away from children.
- Do not open the appliance without proper authorization and do not perform repairs yourself!
- If you do not follow the safety instructions and informations on proper handling in this user guide, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Furthermore, such cases will invalidate the warranty.
- Modifications and mistakes reserved.



This electrical device does not belong in the garbage. For proper disposal, please contact the public collection in your community.

Please note: we don't accept liability for any damages on connected devices. Please check compatibility of our product with the manufacturer of your device before use.

XLayer GmbH herewith explains that the device XLayer **65W Power Saver** is in accordance with all relevant requirements and guidelines. The declaration of conformity can be requested under [service@xlayer.de](mailto:service@xlayer.de).