


Gebrauchsanweisung


XLayer Universal Powercharger 140W



Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von XLayer entschieden haben. Lösen Sie mit dem XLayer Universal Powercharger 140W alle Ladeprobleme und laden Sie nicht nur blitzschnell, sondern auch gleichzeitig bis zu drei Geräte.

Lieferumfang

1 Universal Powercharger 140W, 1 Gebrauchsanweisung



(1) Netzstecker

(3) USB Typ A-Output 20W

(2) USB Typ C-Output 140W PD

Produkt-Spezifikationen

AC-Input:	110V ~ 240V, 50Hz/60Hz, 2.5A
USB Typ C-Output (1):	5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/5.0A, 28V/5.0A (140W Max)
USB Typ C-Output (2):	5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/5.0A, 28V/5.0A (140W Max)
USB Typ A-Output:	4.5V/4.44A, 5V/4A, 9V/2A, 12V/1.5A, 20V/1A (20W Max)
Output kombiniert USB Typ C1 & USB Typ C2:	70W + 70W (140W Max)
Output kombiniert USB Typ C1 & USB Typ A:	120W + 20W (140W Max)

Output kombiniert USB Typ

C2 & USB Typ A: 120W + 20W (140W Max)


Output kombiniert alle: 60W + 60W + 20W (140W Max)

Abmessungen: 120 x 34 x 75 mm


Gewicht: 273 g

Anleitung

1. Stecken Sie den Powercharger in die Steckdose.



2. Verbinden Sie Ihr mobiles Endgerät über ein entsprechendes Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit dem Powercharger. Der Ladevorgang startet automatisch.



Sicherheitshinweise

- Nur für den Innenbereich.
- Ein Umbau oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung: Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Schläge, Erschütterungen oder Fallen aus bereits geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Berühren Sie den Powercharger auf keinen Fall mit nassen Händen!
- Jeglicher Kontakt mit Feuchtigkeit muss vermieden werden!
- Bitte halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Öffnen Sie das Gerät niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Bei Missachtung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen, wenn daraus Personen- bzw. Sachschäden entstehen. Darüber hinaus erlischt sofort jeglicher Garantieanspruch.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hiermit erklärt die XLayer GmbH, dass sich das Gerät XLayer **Universal Powercharger 140W** (Artikelnummer: 220356) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der erforderlichen Richtlinien befindet. Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter <https://www.xlayer-onlineshop.de/konformitaetserklaerungen> heruntergeladen werden.


Für Schäden an angeschlossenen Geräten wird keine Haftung übernommen. Informieren Sie sich unbedingt vor dem Gebrauch beim Hersteller Ihres Gerätes über die Verwendbarkeit dieses Zubehörproduktes.

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.



User Guide


XLayer Universal Powercharger 140W



Thank you for purchasing an XLayer product. Solve all your charging problems with the XLayer Universal Powercharger 140W and charge up to three devices at the same time.

Contents

1 Universal Powercharger 140W, 1 user manual



(1) AC plug

(3) USB Type A Output 20W

(2) USB Type C Output 140W PD

Product Specifications

AC Input:	110V ~ 240V, 50Hz/60Hz, 2.5A
USB Type C Output (1):	5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/5.0A, 28V/5.0A (140W Max)
USB Type C Output (2):	5V/3.0A, 9V/3.0A, 12V/3.0A, 15V/3.0A, 20V/5.0A, 28V/5.0A (140W Max)
USB Type A Output:	4.5V/4.44A, 5V/4A, 9V/2A, 12V/1.5A, 20V/1A (20W Max)
Output combined USB Type C1 & USB Type C2:	70W + 70W (140W Max)
Output combined USB Type C1 & USB Type A:	120W + 20W (140W Max)

Output combined USB Type

C2 & USB Type A: 120W + 20W (140W Max)


Output combined all: 60W + 60W + 20W (140W Max)

Size: 120 x 34 x 75 mm


Weight: 273 g

Instructions

1. Plug the Powercharger into a power socket.



2. Connect your mobile device to the Powercharger using an appropriate cable (not included). Charging will start automatically.



Safety Notice

- For indoor use only.
- A remodeling or modification of the product would affect the safety.
Risk of injury!
- Handle the product carefully. Shocks, vibrations or fall from a low height can damage the product.
- Please do not touch the charger with wet hands!
- Contact with moisture must be avoided!
- Please keep the product away from children.
- Do not open the appliance without proper authorization and do not perform repairs yourself!
- If you do not follow the safety instructions and informations on proper handling in this user guide, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Furthermore, such cases will invalidate the warranty.
- Modifications and mistakes reserved.

XLayer GmbH herewith explains that the device XLayer **Universal Powercharger 140W** (Item number: 220356) is in accordance with all relevant requirements and guidelines. The declaration of conformity can be downloaded under <https://www.xlayer-onlineshop.de/konformitaetserklaerungen>.

Please note: we do not accept liability for any damages on connected devices. Please check compatibility of our product with the manufacturer of your device before use.

This electrical device does not belong in the garbage. For proper disposal, please contact the public collection in your community.

